

# Fundación Orange



El listado de terminales compatibles se presenta por orden alfabético según el nombre del fabricante.

Si tienes problemas descargándote la aplicación en alguno de estos dispositivos por favor ponte en contacto con nosotros:

[fundacion.es@orange-ftgroup.com](mailto:fundacion.es@orange-ftgroup.com)

<b>ALCATEL</b>	
Alcatel	331
Alcatel	757
Alcatel	C630
Alcatel	C652
Alcatel	C825
Alcatel	elle
Alcatel	OT-C550
Alcatel	OT-C552
Alcatel	OT-C635
Alcatel	OT-C651
Alcatel	OT-C701
Alcatel	OT-C707
Alcatel	OT756
Alcatel	V670
Alcatel	V670
<b>HTC</b>	
HTC	C100
HTC	C700
HTC	E650
HTC	F600
HTC	M3100
HTC	M500
HTC	M5000
HTC	M600

HTC	M650
HTC	M700
HTC	Master
HTC	Nike
HTC	P3450
HTC	P4550
<b>LG</b>	
LG	A7110
LG	C1150
LG	C1200
LG	C2000
LG	C2200
LG	C3380
LG	CE500
LG	CG300
LG	CU320
LG	CU405
LG	CU500
LG	CU515
LG	CU575 (Trax)
LG	CU720(Shine)
LG	F2100
LG	F2250
LG	F2300
LG	F2400
LG	F3000
LG	F7200
LG	F9100
LG	G5400
LG	G7100
LG	G912
LG	KC550
LG	KE260
LG	KE500
LG	KE970
LG	KF300
LG	KF310
LG	KF510
LG	KF600
LG	KF700
LG	KF750
LG	KG200
LG	KG220
LG	KG240
LG	KG245
LG	KG280

LG	KG290
LG	KG320
LG	KG800
LG	KG810
LG	KG970
LG	KP202
LG	KP230
LG	KP235
LG	KP270
LG	KS20
LG	KS500
LG	KU250
LG	KU311
LG	KU380
LG	KU385
LG	KU450
LG	KU580
LG	KU730
LG	KU800
LG	KU950
LG	KU970
LG	KU990
LG	L1100
LG	L3100
LG	L600V
LG	L650V
LG	LX535
LG	LX550
LG	M4410
LG	M6100
LG	MM535
LG	S5100
LG	S5200
LG	S5300
LG	U8110
LG	U8120
LG	U8130
LG	U8138
LG	U8139
LG	U8150
LG	U8180
LG	U8210
LG	U8280
LG	U830
LG	U8330
LG	U8360

LG	U8380
LG	U8500
LG	U8550
LG	U880
LG	U890
LG	U900
<b>MOTOROLA</b>	
Motorola	770V
Motorola	A388
Motorola	A760
Motorola	A780
Motorola	A825
Motorola	C257
Motorola	C261
Motorola	C290
Motorola	C975
Motorola	C980
Motorola	E1000
Motorola	E1060
Motorola	E1070
Motorola	E1120
Motorola	E378i
Motorola	E398
Motorola	E550
Motorola	E680
Motorola	E770
Motorola	EM325
Motorola	L730
Motorola	LC502
Motorola	K1
Motorola	K3
Motorola	KRZR
Motorola	L2
Motorola	L6
Motorola	L6imode
Motorola	L7
Motorola	L7I
Motorola	MOTORAZR V9
Motorola	MPX200
Motorola	MPX220
Motorola	RAZR (V3)
Motorola	RAZR V3xx
Motorola	ROKR (E790)
Motorola	SLVR (L7)
Motorola	T720
Motorola	T720I

Motorola	U6
Motorola	U9
Motorola	V1050
Motorola	V1075
Motorola	V1100
Motorola	V177
Motorola	V190
Motorola	V195
Motorola	V3
Motorola	V300
Motorola	V303
Motorola	V360
Motorola	V360v
Motorola	V365
Motorola	V3i
Motorola	V3r
Motorola	V3RE
Motorola	V3V
Motorola	V3X
Motorola	V3xx
Motorola	V400
Motorola	V500
Motorola	V505
Motorola	V525
Motorola	V525M
Motorola	V535
Motorola	V545
Motorola	V547
Motorola	V550
Motorola	V551
Motorola	V555
Motorola	V557
Motorola	V6
Motorola	V600
Motorola	V620
Motorola	V635
Motorola	V8
Motorola	V80
Motorola	V9
Motorola	V975
Motorola	V980
Motorola	W375
Motorola	W377
Motorola	W395
Motorola	W490
Motorola	W510

Motorola	Z3
Motorola	Z6
Motorola	Z8
Motorola	Z9
<b>NOKIA</b>	
Nokia	2600
Nokia	2630
Nokia	2760
Nokia	3109
Nokia	3110
Nokia	3155
Nokia	3230
Nokia	3250
Nokia	3500
Nokia	5000
Nokia	5000
Nokia	5200
Nokia	5300
Nokia	5310
Nokia	5610
Nokia	5700
Nokia	6085
Nokia	6086
Nokia	6101
Nokia	6102
Nokia	6103
Nokia	6110
Nokia	6120
Nokia	6124
Nokia	6125
Nokia	6126
Nokia	6131
Nokia	6151
Nokia	6155
Nokia	6210
Nokia	6233
Nokia	6234
Nokia	6255
Nokia	6260
Nokia	6267
Nokia	6270
Nokia	6280
Nokia	6288
Nokia	6300
Nokia	6301
Nokia	6500

Nokia	6555
Nokia	6600
Nokia	6620
Nokia	6630
Nokia	6670
Nokia	6680
Nokia	6681
Nokia	6682
Nokia	7270
Nokia	7310
Nokia	7370
Nokia	7373
Nokia	7390
Nokia	7500
Nokia	7600
Nokia	7610
Nokia	1680c
Nokia	2600classic
Nokia	2680S
Nokia	3109c
Nokia	3120c
Nokia	3155i
Nokia	3500classic
Nokia	3600s
Nokia	5220XpressMusic
Nokia	5320XpressMusic
Nokia	5610XpressMusic
Nokia	6102i
Nokia	6120c
Nokia	6121c
Nokia	6124c
Nokia	6155i
Nokia	6210Navigator
Nokia	6220c
Nokia	6500C
Nokia	6500s
Nokia	6600f
Nokia	7070Prism
Nokia	7210S
Nokia	7610S
Nokia	E50
Nokia	E51
Nokia	E65
Nokia	E66
Nokia	N70
Nokia	N71

Nokia	N72
Nokia	N73
Nokia	N73
Nokia	N75
Nokia	N76
Nokia	N78
Nokia	N81
Nokia	N81-8GB
Nokia	N82
Nokia	N85
Nokia	N91
Nokia	N91-8G
Nokia	N92
Nokia	N93
Nokia	N93i
Nokia	N95
Nokia	N95-8GB
Nokia	N96
<b>SAGEM</b>	
Sagem	MC2007
Sagem	MY-400V
Sagem	My-400x
Sagem	My-401c
Sagem	My-401X
Sagem	My-411C
Sagem	My-411V
Sagem	My-501x
Sagem	My-600v
Sagem	MY-600V
Sagem	My-600x
Sagem	My-600x
Sagem	My-700x
Sagem	My-800V
Sagem	My-801
Sagem	My-850
Sagem	My-901c
Sagem	My-C4
Sagem	My-C5-2
Sagem	My-C5-2V
Sagem	My-C5-3
Sagem	My-V-312X
Sagem	My-V-55
Sagem	My-V-65
Sagem	My-V-75
Sagem	My-V-76
Sagem	My-X5-2

Sagem	My-X5-2v
Sagem	My-X6-2
Sagem	My-X-7
Sagem	VF527
Sagem	VF533
<b>SAMSUNG</b>	
Samsung	519
Samsung	A437
Samsung	A707 (Cingular SYNC)
Samsung	A717
Samsung	A737
Samsung	A800
Samsung	A827
Samsung	A900
Samsung	B270
Samsung	C417
Samsung	D410
Samsung	D415
Samsung	D418
Samsung	D500
Samsung	D500E
Samsung	D520
Samsung	D600
Samsung	D600E
Samsung	D800
Samsung	D820
Samsung	D830
Samsung	D840
Samsung	D880
Samsung	D900
Samsung	D900I
Samsung	E200
Samsung	E250
Samsung	E250V
Samsung	E340
Samsung	E350
Samsung	E380
Samsung	E390
Samsung	E420
Samsung	E530
Samsung	E570
Samsung	E620
Samsung	E630
Samsung	E720
Samsung	E730
Samsung	E740

Samsung	E790
Samsung	E820
Samsung	E840
Samsung	E900
Samsung	F110
Samsung	F330
Samsung	F400
Samsung	F700
Samsung	G600
Samsung	G800
Samsung	I200
Samsung	I300
Samsung	I320
Samsung	I450
Samsung	I450V
Samsung	I550
Samsung	I550V
Samsung	I560
Samsung	I560V
Samsung	I700
Samsung	I780
Samsung	I900
Samsung	I900V
Samsung	J200
Samsung	J400
Samsung	J750
Samsung	J800
Samsung	L170
Samsung	L400V
Samsung	L700
Samsung	L760
Samsung	L760V
Samsung	L770
Samsung	L770V
Samsung	L810
Samsung	L870
Samsung	P200
Samsung	P520
Samsung	P700
Samsung	P710
Samsung	P716
Samsung	P717
Samsung	P730
Samsung	P738
Samsung	P920
Samsung	P940

Samsung	SGH-A517
Samsung	SGH-A737
Samsung	SGH-C417
Samsung	SGH-D307
Samsung	SGH-D807
Samsung	SGH-E316
Samsung	SGH-ZX10
Samsung	SGH-ZX20
Samsung	SYNC (a707)
Samsung	T519
Samsung	Ti519
Samsung	U600
Samsung	U700
Samsung	U900
Samsung	X640
Samsung	X650
Samsung	X660V
Samsung	X670
Samsung	X680V
Samsung	X910
Samsung	Z100
Samsung	Z105
Samsung	Z107
Samsung	Z110
Samsung	Z130
Samsung	Z140
Samsung	Z140V
Samsung	Z150
Samsung	Z170
Samsung	Z230
Samsung	Z240
Samsung	Z240E
Samsung	Z300
Samsung	Z310
Samsung	Z370
Samsung	Z400
Samsung	Z500
Samsung	Z510
Samsung	Z520
Samsung	Z540
Samsung	Z560
Samsung	Z630
Samsung	Z710
Samsung	Z720
Samsung	ZV10
Samsung	ZV30

Samsung	ZV40
Samsung	ZV50
Samsung	ZV60
Samsung	ZX20
<b>SHARP</b>	
Sharp	550SH
Sharp	703
Sharp	902
Sharp	903
Sharp	770SH
Sharp	880SH
Sharp	GX20
Sharp	GX25
Sharp	GX29
Sharp	GX30
Sharp	GX30i
Sharp	GX33
Sharp	GX40
Sharp	SH550
Sharp	SX633
Sharp	SX813
Sharp	TM200
Sharp	V770SH
<b>SIEMENS</b>	
Siemens	C75
Siemens	CF75
Siemens	CL75
Siemens	CX65
Siemens	CX6V
Siemens	CX70
Siemens	CX75
Siemens	CXT65
Siemens	M65
Siemens	M6V
Siemens	M75
Siemens	S65
Siemens	S75
Siemens	SF65
Siemens	SK65
Siemens	SL75
Siemens	SP65
<b>SONY ERICSSON</b>	
Sony Ericsson	C902
Sony Ericsson	C902v
Sony Ericsson	C905v
Sony Ericsson	D750

Sony Ericsson	D750i
Sony Ericsson	F305
Sony Ericsson	F500
Sony Ericsson	F500i
Sony Ericsson	G700
Sony Ericsson	G900
Sony Ericsson	K310i
Sony Ericsson	K320i
Sony Ericsson	K500
Sony Ericsson	K500c
Sony Ericsson	K500i
Sony Ericsson	K506c
Sony Ericsson	K508c
Sony Ericsson	K508i
Sony Ericsson	K510i
Sony Ericsson	K530i
Sony Ericsson	K550
Sony Ericsson	K550i
Sony Ericsson	K600
Sony Ericsson	K600i
Sony Ericsson	K608
Sony Ericsson	K608i
Sony Ericsson	K610i
Sony Ericsson	K610iV
Sony Ericsson	K660i
Sony Ericsson	K700
Sony Ericsson	K700C
Sony Ericsson	K700i
Sony Ericsson	K750
Sony Ericsson	K750c
Sony Ericsson	K750i
Sony Ericsson	K770
Sony Ericsson	K770i
Sony Ericsson	K800i
Sony Ericsson	K810i
Sony Ericsson	K850
Sony Ericsson	K850i
Sony Ericsson	M600i
Sony Ericsson	P1i
Sony Ericsson	P900
Sony Ericsson	P990i
Sony Ericsson	R306
Sony Ericsson	S500i
Sony Ericsson	S700i
Sony Ericsson	S710a
Sony Ericsson	S710i

Sony Ericsson	T280i
Sony Ericsson	T303
Sony Ericsson	T616
Sony Ericsson	T650i
Sony Ericsson	V600i
Sony Ericsson	V630i
Sony Ericsson	V640i
Sony Ericsson	V800
Sony Ericsson	V802
Sony Ericsson	W200
Sony Ericsson	W200i
Sony Ericsson	W300i
Sony Ericsson	W350i
Sony Ericsson	W380i
Sony Ericsson	W550
Sony Ericsson	W550i
Sony Ericsson	W580I
Sony Ericsson	W595
Sony Ericsson	W595v
Sony Ericsson	W600
Sony Ericsson	W600i
Sony Ericsson	W660
Sony Ericsson	W660i
Sony Ericsson	W660i
Sony Ericsson	W710i
Sony Ericsson	W800
Sony Ericsson	W800c
Sony Ericsson	W800i
Sony Ericsson	W810i
Sony Ericsson	W850
Sony Ericsson	W850i
Sony Ericsson	W880i
Sony Ericsson	W890i
Sony Ericsson	W900
Sony Ericsson	W900i
Sony Ericsson	W910i
Sony Ericsson	W950i
Sony Ericsson	W960I
Sony Ericsson	W980
Sony Ericsson	W980I
Sony Ericsson	W980v
Sony Ericsson	Z1010
Sony Ericsson	Z310a
Sony Ericsson	Z310i
Sony Ericsson	Z500a
Sony Ericsson	Z500i

Sony Ericsson	Z500se
Sony Ericsson	Z520
Sony Ericsson	Z520a
Sony Ericsson	Z520i
Sony Ericsson	Z525
Sony Ericsson	Z530
Sony Ericsson	Z530i
Sony Ericsson	Z555i
Sony Ericsson	Z610
Sony Ericsson	Z610i
Sony Ericsson	Z750i
Sony Ericsson	Z770i
Sony Ericsson	Z800
Sony Ericsson	Z800i
<b>SPV</b>	
SPV	500
<b>TOSHIBA</b>	
Toshiba	TS605
Toshiba	TS608
Toshiba	TS705
<b>VODAFONE</b>	
Vodafone	V710
Vodafone	V715
Vodafone	V720
Vodafone	V810